# KUBO 640L

ST0022 · ST0023



## Istruzioni di montaggio

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

perenza

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**Indice**


**I – Informazioni generali** ..... 3

**II – Prima dell'installazione** ..... 4

**III – Elenco dei componenti** ..... 5

**IV – Montaggio** ..... 7

## I – Informazioni generali

### A. Raccomandazioni

Conservare il presente manuale per tutta la durata di vita del prodotto. Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio e verificare che nessun componente sia danneggiato o mancante. Il montaggio di questa cassapanca richiede almeno 2 persone. Montare la cassapanca su una superficie piana e stabile. Durante il montaggio, controllare regolarmente le diagonali: devono essere uguali affinché la struttura sia in squadra. Disimballare tutti i componenti, disporli su una superficie pulita e raggrupparli per zona. Maneggiare i componenti con cura — i bordi dei pannelli in acciaio possono essere taglienti. Indossare guanti protettivi per tutta la durata del montaggio.

### B. Istruzioni per l'uso

Non eseguire l'installazione in caso di pioggia o vento. Utilizzare esclusivamente gli attrezzi indicati nel manuale. Indossare guanti e occhiali protettivi durante il montaggio. Pulire la cassapanca solo con acqua pulita. Non utilizzare prodotti corrosivi, abrasivi o acidi che potrebbero danneggiare il rivestimento in polvere o la zincatura. Non riporre oggetti caldi come griglie o barbecue utilizzati di recente, né prodotti chimici volatili o infiammabili. Per evitare deformazioni delle pareti, non appoggiare oggetti pesanti contro i lati. In caso di abbondanti nevicate, rimuovere la neve dal coperchio. Tenere il coperchio chiuso e bloccato quando non in uso. Non superare il carico massimo indicato sul coperchio. Non lasciare che i bambini giochino nella cassapanca o vi si chiudano dentro. Attenzione al rischio di schiacciamento delle dita durante la chiusura del coperchio. I pistoni sono sotto pressione: non smontarli né aprirli.

### C. Garanzia del prodotto

La garanzia commerciale decorre dalla data di fatturazione del prodotto per un periodo di 5 anni. La garanzia copre i difetti di fabbricazione ed è limitata alla sostituzione del pezzo difettoso con un pezzo identico o simile. La garanzia si applica solo nel rispetto delle istruzioni di montaggio, utilizzo e manutenzione. La garanzia non copre:

- La normale usura del prodotto
- La perdita o rottura di qualsiasi componente durante il disimballaggio e/o l'installazione
- Il vandalismo
- Condizioni climatiche estreme: venti forti, tempeste, grandine, neve, inondazioni, fulmini...

## II – Prima dell'installazione


**Avvertenza: istruzioni di sicurezza importanti. Rispettare scrupolosamente ogni fase — un'installazione non corretta può provocare lesioni gravi.**

### A. Attrezzatura necessaria

Per montare la cassapanca correttamente e in sicurezza, predisporre i seguenti utensili e accessori. Non sono forniti. Gli utensili S-3, S-4 e S-6 sono invece forniti con il prodotto.




Guanti da lavoro




Metro a nastro



Livella a bolla



Avvitatore a batteria

### B. Verifica dei componenti





Prima di iniziare l'installazione, verificare che tutti i componenti necessari al montaggio siano presenti. Controllare che le quantità corrispondano al modello acquistato. In caso di componente mancante, contattare il servizio clienti prima di proseguire l'installazione.

### C. Preparazione dei componenti per fase

Ogni fase della sezione di montaggio indica i componenti e le quantità necessarie. Predisporli in anticipo per ciascuna fase: si guadagna tempo e il montaggio risulta più scorrevole. Per non graffiare la verniciatura, appoggiare i componenti su cartone o su una superficie morbida.






## III – Elenco dei componenti

### Elenco dei componenti 1/2

| RIF. | | DIMENSIONI | Q.TÀ |
|---|---|---|---|
| **A-1** |  | 1520 × 620 × 42,5 mm | **×1** |
| **A-2** |  | 1520 × 620 × 50 mm | **×1** |
| **B-1** |  | 1520 × 620 × 60 mm | **×1** |
| **C-1** |  | L 604 mm | **×4** |
| **D-1** |  | 159,6 × 602 mm | **×24** |
| **D-2** |  | 116 × 602 mm | **×2** |
| **D-3** |  | 104 × 602 mm | **×2** |

## III – Elenco dei componenti


### Elenco dei componenti 2/2

| RIF. | | DIMENSIONI | Q.TÀ |
|---|---|---|---|
| **P-1** |  | — | **×4** |
| **P-2** |  | — | **×6** |
| **Q-1** |  | L 470 mm · 180 N | **×2** |
| **Q-2** |  | — | **×2** |
| **S-1** |  | 3,9 × 12 | **×56** |
| **S-2** |  | M6 × 22 | **×4** |
| **S-3** |  | — | **×1** |
| **S-4** |  | — | **×1** |
| **S-5** |  | M8 | **×2** |
| **S-6** |  | — | **×1** |

**IV – Montaggio**

## Vista esplosa

La cassapanca si monta capovolta, partendo dal telaio intermedio B-1 (parte superiore della cassapanca) appoggiato a terra; si gira al passo 9. Attrezzi: inserto S-6 per le viti S-1, inserto S-4 per le viti S-2, chiave S-3 per i dadi S-5.




## IV – Montaggio

### 1 Fase 1

| B-1 | C-1 |
|---|---|
| ×1 | ×4 |

Appoggiare il telaio B-1 su una superficie piana e stabile e inserire un montante C-1 in ciascuno dei 4 angoli.





**IV – Montaggio**

## 2 Fase 2

| D-1 | D-3 | S-1 |
|---|---|---|
| ×9 | ×1 | ×6 |

Montare il primo lato lungo: i 9 pannelli D-1 e D-3, tra i montanti. Fissare con 6 viti S-1 (inserto S-6). Lasciare liberi i 2 fori ❶: si avvitano con i fianchi (passi 3 e 5).








**IV – Montaggio**

## 3 Fase 3

| D-1 | D-2 | S-1 |
|---|---|---|
| ×3 | ×1 | ×4 |

Montare il primo fianco: i 3 pannelli D-1 e D-2, tra i montanti. Fissare con 4 viti S-1.








**IV – Montaggio**

## 4 Fase 4

| D-1 | D-3 | S-1 |
|---|---|---|
| ×9 | ×1 | ×6 |

Montare il secondo lato lungo: i 9 pannelli D-1 e D-3. Fissare con 6 viti S-1. Lasciare liberi i 2 fori ❶: si avvitano al passo 5.








**IV – Montaggio**

## 5 Fase 5

| D-1 | D-2 | S-1 |
|---|---|---|
| ×3 | ×1 | ×4 |

Montare il secondo fianco: i 3 pannelli D-1 e D-2. Fissare con 4 viti S-1.







**IV – Montaggio**


## 6 Fase 6

| A-2 | S-1 |
|---|---|
| **×1** | **×20** |

Verificare che le diagonali siano uguali. Appoggiare il fondo A-2 sul telaio e fissarlo con 20 viti S-1. Lasciare liberi i 2 fori ❶ di ogni angolo: servono al passo 7.



❶




**IV – Montaggio**

## 7 Fase 7

| P-1 | S-1 |
|---|---|
| **×4** | **×16** |

Fissare una piastra P-1 a ogni angolo con 4 viti S-1, utilizzando anche i 2 fori lasciati liberi al passo 6.




**IV – Montaggio**

## 8 Fase 8

P-2
**×6**


Avvitare i 6 piedini regolabili P-2: 4 agli angoli e 2 sulla traversa centrale.



**IV – Montaggio**

## 9 Fase 9

In due persone, capovolgere la cassapanca e appoggiarla sui piedini. Regolare i piedini P-2 per metterla in bolla.




**IV – Montaggio**

## 10 Fase 10

| A-1 | S-2 |
|---|---|
| ×1 | ×4 |

Fissare il coperchio A-1 alle 2 cerniere con 4 viti S-2 (2 per cerniera).




**IV – Montaggio**

## 11 Fase 11

| Q-1 | S-5 |
|---|---|
| ×2 | ×2 |

Montare ogni pistone Q-1: in basso sulla staffa con un dado S-5 (chiave S-3), in alto avvitandolo direttamente nel foro previsto sul coperchio.



**IV – Montaggio**

## 12 Fase 12

Q-2
**×2**

Chiudere il coperchio, girare prima la manopola della serratura ❶ per agganciare la chiusura, poi chiudere a chiave con la chiave Q-2 ❷. Conservare la seconda chiave in un luogo sicuro.

